

SENSOPART

Montage- und Bedienungsanleitung Mounting and operating instructions Instructions de service et de montage



VISOR®

Vision-Sensor **Vision Sensor** Capteur de Vision

Copyright (Français)

Toute reproduction de ce document, ainsi que son enregistrement dans une base ou système de données ou sa publication, sous quelque forme que ce soit, même par extraits, ainsi que la contrefaçon des dessins et de la mise en page ne sont pas permises sans l'autorisation explicite et écrite de SensoPart Industriesensorik GmbH.

Nous déclinons toute responsabilité concernant les fautes éventuelles d'impression et autres erreurs qui auraient pu intervenir lors du montage de cette brochure. Sous réserve de modifications techniques et de disponibilité pour livraison.

Première publication février 2011

SensoPart Industriesensorik GmbH Nägelseestraße 16 D-79288 Gottenheim









Instructions de service et de montage



Table des matières

Ta	ble des matièresble des matières	
1	Informations générales et sécurité	3
	1.1 Légende des symboles	3
	1.2 Conseils de sécurité	
	1.3 Contenu	
	1.4 Conditions préalables à l'utilisation	
2	Utilisation selon conseils d'utilisation	
	2.1 Domaine d'utilisation	4
	2.2 Caractéristiques des VISOR® Reconnaissance d'objets / Lecteur de code / Solaire	
	2.3 Caractéristiques VISOR® Couleur	6
	2.4 Types de capteurs	6
	2.4.1 Reconnaissance d'objets	6
	2.4.2 Lecteur de code	
	2.4.3 Solaire	
	2.4.4 Capteur de couleur	
	2.5 Hauteur du champ de vue / distance de travail	
3	Instructions de montage	12
	3.1 Montage mécanique	12
	3.1.1 Disposition pour un éclairage vertical	
	3.1.2 Assemblage VISOR® - Pince de montage MK 45	13
	3.2.1 Possibilités de connexion	
	3.2.1.2 Potentiomètre de réglage de netteté	
	3.2.1.3 Connexion 24 V DC	
	3.2.1.4 Connexion Ethernet	
	3.2.1.5 Connexion Données (RS422) ^{*A)}	
	3.2.1.6 Raccordement connecteurs	
	3.2.1.7 Schéma de raccordement idéal et paramétrages du logiciel pour la configuration suivante:	
	3.2.1.8 Raccordement électrique	16
	3.3 Réglages réseau	
	3.3.1 Réglages basiques sur PC et capteurs de vision VISOR®	
	3.3.1.1 Connexion directe – Réglage de l'adresse IP du PC	17
	3.3.1.2 Connexion réseau – Réglage de l'adresse IP du Capteur de Vision VISOR®	19
4	Logiciel de programmation	
	4.1 SensoFind	21
	4.2 SensoConfig	22
5	Données techniques	23
	Modes d'évaluation	23
	Omparaison d'échantillon avec / sans détection de position	23
	Zone de test de gris	
	Zone de test de contraste	
	Zone de test de luminosité	23
	Info direction ou coordonnées pour la détection de position	
6	Entretien et maintenance	
	6.1 Nettoyage	
	6.2 Transport, emballage, stockage	
	6.3 Traitement des déchets	
	6.4 RAZ du logiciel	25
	6.5 Actualisation du firmware VISOR®	
7	Dimensions - Schémas	
8	Désignation type Capteur de Vision VISOR®	27



1 Informations générales et sécurité

1.1 Légende des symboles



Attention

Ce symbole est apposé aux textes qu'il faut absolument respecter. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages corporels ou matériels.



Conseil

Ce symbole est apposé aux textes qui contiennent des informations très utiles.



Info VISOR®-XX-§1... (Standard) / VISOR®-XX-<u>A</u>1... (Avancé) / VISOR®-XX-<u>P</u>1... (Professionnel) Ce symbole est apposé aux textes informant de caractéristiques différentes entre le VISOR®-XX-A1, VISOR®-XX-S1 et le VISOR®-XX-P1.

1.2 Conseils de sécurité



Avant la mise en service du capteur de Vision VISOR®, il faut lire, comprendre et impérativement respecter les présentes instructions de service, et plus particulièrement les conseils de sécurité.

Le raccordement du capteur de Vision VISOR® ne doit être effectué que par du personnel spécialisé.

Il n'est pas permis d'effectuer des interventions ou des modifications sur l'appareil!

Le capteur de Vision VISOR® n'est pas une pièce de sécurité au sens des directives UE relatives aux machines, et il n'est pas permis de l'utiliser dans des applications où la sécurité des personnes dépend des fonctions d'un appareil.

L'adresse IP du capteur de Vision VISOR® est à noter sur l'étiquette jointe. Après le montage, il faut coller cette étiquette à un endroit bien visible, sur le capteur.

L'adresse IP du capteur de Vision VISOR® ne doit se rencontrer qu'une seule fois dans un réseau.

Pour une utilisation avec tous câbles de raccordement configurés listés (CYLV).

1.3 Contenu

- Capteur de Vision VISOR® avec éclairage intégré (ou en version monture C)
- · CD-ROM avec Logiciel pour PC et notice d'utilisation.
- Notice d'utilisation papier, queue d'aronde, clef 6 pans, tournevis, 2 capuchons de protection pour connecteur Ethernet et connecteur RS422 (Avancé seulement).

1.4 Conditions préalables à l'utilisation

La configuration du capteur de Vision VISOR® nécessite un PC/netbook standard (au moins Pentium 4 1 GHz, 512 MB RAM, avec Microsoft Windows XP SP3, Vista ou Windows 7) muni d'une carte réseau avec protocole TCP/IP. Nous recommandons l'utilisation d'un Pentium 4 Dual Core > 2GHz pour Windows Vista ou Windows 7. Il est impératif d'utiliser un écran offrant une résolution d'au moins 1024 * 768 pixels. Des connaissances de base concernant l'utilisation des ordinateurs est nécessaire.

En réglage « usine », le capteur de Vision VISOR® est réglé avec l'adresse IP 192.168.100.100, un masque de sousréseau de 255.255.255.0, et une passerelle de 192.168.100.1. Le fonctionnement du capteur de Vision VISOR® en mode production est indépendant d'un PC ou d'un automate. Un PC/Notebook est seulement nécessaire lors de la configuration du capteur VISOR®.



Attention, Les réflexions de lumière parasite peuvent fausser les résultats d'analyse obtenus.

 $\;\Rightarrow\;\;$ Utiliser si nécessaire, des dispositifs de protection contre les lumières parasites ou l'éclairage ambiant..



2 Utilisation selon conseils d'utilisation

2.1 Domaine d'utilisation

Le capteur vision VISOR® est un capteur optique qui possède, selon le type, différents outils d'analyse d'image: comparaison d'échantillon, contraste, niveau de gris, luminosité, reconnaissance de contour, lecture de codes barre, datamatrix ou contrôle de cellules photovoltaïques.

Reconnaissance d'objet :

Le capteur vision VISOR® détecte de manière très précise et répétable des pièces défectueuses ainsi que des pièces dans une mauvaise position, orientation ou dans un mauvais ordre. Pour cela, 5 outils sont disponibles : comparaison d'échantillon, contour, niveau de gris, luminosité et contraste. La version Avancé du capteur de vision propose également un outil de repositionnement. On peut ainsi détecter de manière fiable la position de la pièce par rapport à une caractéristique répétable. Tous les résultats se font relativement à la position actuelle de la pièce ainsi qu'à sa position angulaire. Avec cet outil performant, on solutionne également facilement et sereinement des applications Pick-and-Place.

Lecteur de code:

L'identification des produits, des composants ou des emballages _ directement marqués, micro-percutés, gravés ou au laser. Les codes font aujourd'hui parti du quotidien dans de nombreux secteurs de l'industrie aujourd'hui. Le lecteur de code SensoPart détecte immédiatement quelle partie est face à lui: il peut facilement lire de nombreux types de codes barres et codes Data Matrix ECC 200 en fonction de la norme, et ce sur n'importe quel support (métal, plastique, papier, verre). Le capteur peut même déchiffrer des codes déformés, convexes, sur des surfaces réfléchissantes ou transparentes. Le lecteur de code Sensopart évalue la qualité d'impression des codes imprimés ou marqués directement en utilisant les paramètres de qualité de la norme ISO et AIM. Cela vous permet d'introduire des correction au début et ainsi éviter les rejets en raison de codes illisibles.

Solaire

Le capteur solaire V10 permet un contrôle d'algorithme optimisé sans faille et accompagnant le process de contrôle qualité sur des cellules photovoltaiques. Les fonctions intéressantes pour le contrôle de cellules sont la mesure dimensionnelle des Wafer, la position et l'orientation. Bien sûr, la fonction la plus intéréssantes est la détection et la localisation des défauts. Ces fonctions sont déjà pré réglées pour que le capteur soit prêt à fonctionner seulement après quelques clics.

Le capteur de vision VISOR® est une alternative peu chère aux systèmes traditionnels d'analyse d'image.

Couleur

Les capteurs V10C / V20C incluent à une détection objets fiable une détection de couleur. Ceci permet une stabilité élevée dans de nombreuses applications de détection d'objets ainsi que la sélection de pièces colorées qui auraient le même aspect dans une image grise. De plus, des objets actifs (comme par ex. des Led's allumées) ou des objets de « non-couleur » noirs ou blancs peuvent être détectés.



2.2 Caractéristiques des VISOR® Reconnaissance d'objets / Lecteur de code / Solaire

	OB S	ОВ	CR	CR	CR	Solaire	Solaire
Images par seconde	50	50	50	50	50	50	50
Nombre de programmes	2	255	8	255	255	2	255
Repositionnement	-	X		X	X		X X
Nombre d'outils	32	255	1	255	255	32	255
Types de capteurs	32	200	- '	200	200	02	200
- Comparaison d'échantillon	+						
(translation X, Y)	X	X		X	X		X
- Contour (X, Y et rotation)	X	Х					
- Niveau de gris	X	X		X	X	X	X
- Contraste	X	X		X	X	X	X
- Luminosité	X	X		X	X	X	X
- DataMatrix	 ^		X	X	X		_^
- Code barre			X	X	X		
- Reconnaissance de caractères				_ ^	X		
- Wafer					^	X	X
- Water - Busbar							X
4 sorties TOR, 2 entrées TOR, PNP ou NPN	X	X	X	X	Х	X	X
Entrées/sorties configurables	2	4	2	4	4	2	4
Entrees/sorties cornigurables	seulement			4			4
Libre modification du masque	contour	X		Х	Х		Х
Timeout, Temps de réponse réglable	X	X	Х	Х	Χ	X	X
Résolutions variable	X	X	X	X	Χ	X	X
Contrôlé des zonesd'activation de l'éclairage	X	X	X	Х	X	X	X
Enregistrement de l'image	X	X	X	Х	X	X	X
Entrées encodeur		X		X	X		X
Ethernet	X	X	X	X	Χ	X	X
RS422 / RS232 pour la transmission de		X	×	X	X		X
données							
EtherNet/IP	X	X	X	X	X	X	X
Viewer	X	X	Х	Χ	Χ	Х	X
Extension des Entrées/sorties TOR (avec		X	×	X	X		X
encodeur / interface profibus)							
V10 intégré 6 /12 / 25 mm	X/X/-	X/X/X	X/X/-	X/X/X	-/-/-	X / - / -	X / X / -
V20 intégré 6 /12 / 25 mm		X		Х	Χ		
Version avec mounture C		X		Х	Χ		X



2.3 Caractéristiques VISOR® Couleur

	Couleur	Couleur
Images par seconde	40	40
Nombre de programmes	8	255
Repositionnement	seulement contour	X
Nombre d'outils	32	255
Types de capteurs		
- Comparaison d'échantillon (translation X, Y)		Χ
- Contour (X, Y et rotation)		Χ
- Niveau de gris		X
- Contraste		X
- Luminosité		X
- Valeur de couleur		X
- Zone de couleur	X	X
- Liste de couleurs		Χ
4 sorties TOR, 2 entrées TOR, PNP ou NPN	X	Χ
Entrées/sorties configurables	2	4
Libre modification du masque	seulement contour	X
Timeout, Temps de réponse réglable	X	Χ
Résolutions variable	X	X
Contrôlé des zonesd'activation de l'éclairage	X	X
Enregistrement de l'image	X	X
Entrées encodeur		X
Ethernet	X	X
RS422 pour la transmission de données		X
EtherNet/IP	X	Χ
Viewer	X	Χ
Extension des Entrées/sorties TOR (avec encodeur / interface profibus)		X
V10 intégré 6 /12 / 25 mm		
V20 intégré 6 /12 / 25 mm		
Version avec mounture C		X

2.4 Types de capteurs

2.4.1 Reconnaissance d'objets

Référence	Désignation	Focale	Profondeur de champ	éclairage intégré	Distance de travail min. (mm) ¹²	Champ de vue min. (mm x mm)
Avancé Blar	nc	•				
535-91001	V10-OB-A1-W6	6	Normal	Blanc	6	5 x 4
535-91002	V10-OB-A1-W12	12	Normal	Blanc	30	8 x 6
535-91012	V10-OB-A1-W25	25	Normal	Blanc	140	18 x 14
535-91013	V10-OB-A1-W6D	6	Augmentée	Blanc	6	5 x 4
535-91014	V10-OB-A1-W12D	12	Augmentée	Blanc	30	8 x 6
Avancé Rou	ige					
535-91003	V10-OB-A1-R6	6	Normal	Rouge	6	5 x 4
535-91004	V10-OB-A1-R12	12	Normal	Rouge	30	8 x 6
535-91015	V10-OB-A1-R25	25	Normal	Rouge	140	18 x 14
535-91016	V10-OB-A1-R6D	6	Augmentée	Rouge	6	5 x 4
535-91017	V10-OB-A1-R12D	12	Augmentée	Rouge	30	8 x 6



Référence	Désignation	Focale	Profondeur de champ	éclairage intégré	Distance de travail min. (mm)*2	Champ de vue min. (mm x mm)
Avancé IR			-	_		
535-91006	V10-OB-A1-I6⁴	6	Normal	Infrarouge	6	5 x 4
535-91007	V10-OB-A1-I124	12	Normal	Infrarouge	30	8 x 6
535-91018	V10-OB-A1-I25⁴	25	Normal	Infrarouge	140	18 x 14
535-91019	V10-OB-A1-I6D⁴	6	Augmentée	Infrarouge	6	5 x 4
535-91020	V10-OB-A1-I12D⁴	12	Augmentée	Infrarouge	30	8 x 6
Avancé Mor	iture C					
535-91005	V10-OB-A1-C ^{3,4}	Monture C		Externe	Monture C, en fonction de l'objectif	Monture C, en fonction de l'objectif
Standard BI	anc					
535-91008	V10-OB-S1-W6	6	Normal	Blanc	6	5 x 4
535-91009	V10-OB-S1-W12	12	Normal	Blanc	30	8 x 6
Standard Ro	ouge			,		
535-91010	V10-OB-S1-R6	6	Normal	Rouge	6	5 x 4
535-91011	V10-OB-S1-R12	12	Normal	Rouge	30	8 x 6
Standard IR						
535-91046	V10-OB-S1-I6	6	Normal	Infrarouge	6	5 x 4
535-91047	V10-OB-S1-I12	12	Normal	Infrarouge	30	8 x 6
Avancé Blar	nc					
536-91011	V20-OB-A2-W12	12	Normal	Blanc	30	16 x 13
Avancé Rou	ige					
536-91012	V20-OB-A2-R12	12	Normal	Rouge	30	16 x 13
Avancé IR						
536-91013	V20-OB-A2-I12⁴	12	Normal	Infrarouge	30	16 x 13
Avancé Mor	iture C					
536-91010	V20-OB-A2-C ^{3,4}	C-Mount		Externe	Monture C, en fonction de l'objectif	Monture C, en fonction de l'objectif

2.4.2 Lecteur de code

Nom de l'outil	Désignation	Focale	profondeur de champ	éclairage interne	Distance de tra- vail min. (mm) *2	Champ de vue min. (mm x mm)			
Avancé Blanc	Avancé Blanc								
535-91021	V10-CR-A1-W6	6	Normal	Blanc	6	5 x 4			
535-91022	V10-CR-A1-W12	12	Normal	Blanc	30	8 x 6			
535-91023	V10-CR-A1-W6D	6	Augmentée	Blanc	6	5 x 4			
535-91024	V10-CR-A1-W12D	12	Augmentée	Blanc	30	8 x 6			
535-91084	V10-CR-A2-W25	25	Normal	Blanc	140	18 x 14			
Avancé Rouge									
535-91025	V10-CR-A1-R6	6	Normal	Rouge	6	5 x 4			
535-91026	V10-CR-A1-R12	12	Normal	Rouge	30	8 x 6			
535-91027	V10-CR-A1-R6D	6	Augmentée	Rouge	6	5 x 4			
535-91028	V10-CR-A1-R12D	12	Augmentée	Rouge	30	8 x 6			
535-91085	V10-CR-A2-R25	25	Normal	Rouge	140	18 x 14			

Pour de grandes distances de travail, un éclairage externe peut être nécessaire (à partir de 200 mm).
Tors de l'utilisation d'une version Monture C, une bague allonge de 5mm est nécessaire entre le capteur et l'objectif.

^{*4} L'éclairage externe IR est utilisable seulement avec un capteur type IR ou en monture C.



Nom de l'outil	Désignation	Focale	profondeur de champ	éclairage interne	Distance de tra- vail min. (mm) *2	Champ de vue min. (mm x mm)
Avancé IR			-	'		
535-91029	V10-CR-A1-I64	6	Normal	InfraRouge	6	5 x 4
535-91030	V10-CR-A1-I124	12	Normal	InfraRouge	30	8 x 6
535-91086	V10-CR-A2-I254	25	Normal	InfraRouge	140	18 x 14
535-91031	V10-CR-A1-I6D⁴	6	Augmentée	InfraRouge	6	5 x 4
535-91032	V10-CR-A1-I12D⁴	12	Augmentée	InfraRouge	30	8 x 6
Avancé Montu	re C			•		•
535-91033	V10-CR-A1-C	Monture C		Externe	Monture C, dépend de l'objectif	Monture C, dépend de l'objectif
Standard Blan	С					
535-91034	V10-CR-S1-W6	6	Normal	Blanc	6	5 x 4
535-91035	V10-CR-S1-W12	12	Normal	Blanc	30	8 x 6
535-91036	V10-CR-S1-W6D	6	Augmentée	Blanc	6	5 x 4
535-91037	V10-CR-S1-W12D	12	Augmentée	Blanc	30	8 x 6
Standard Roug	је					
535-91038	V10-CR-S1-R6	6	Normal	Rouge	6	5 x 4
535-91039	V10-CR-S1-R12	12	Normal	Rouge	30	8 x 6
535-91040	V10-CR-S1-R6D	6	Augmentée	Rouge	6	5 x 4
535-91041	V10-CR-S1-R12D	12	Augmentée	Rouge	30	8 x 6
Standard IR				•		
535-91042	V10-CR-S1-I64	6	Normal	InfraRouge	6	5 x 4
535-91043	V10-CR-S1-I12⁴	12	Normal	InfraRouge	30	8 x 6
535-91044	V10-CR-S1-I6D⁴	6	Augmentée	InfraRouge	6	5 x 4
535-91045	V10-CR-S1-I12D⁴	12	Augmentée	InfraRouge	30	8 x 6
Avancé Blanc				•	"	
536-91001	V20-CR-A2-W12	12	Normal	Blanc	30	16 x 13
536-91026	V20C-CR-A2-W12	12	Normal	Blanc	30	16 x 13
Avancé Rouge	1		•	1		
536-91002	V20-CR-A2-R12	12	Normal	Rouge	30	16 x 13
Avancé IR				'		
536-91003	V20-CR-A2-I12	12	Normal	InfraRouge	30	16 x 13
Avancé UV	1.			1	1	1
536-91019	V20-CR-A2-U12	12	Normal	UV	30	16 x 13
Avancé C-Mou	nt					
536-91000	V20-CR-A2-C	Monture C		Externe	Monture C, dépend de l'objectif	Monture C, dépend de l'objectif
Professionnel	Blanc			'	1	
536-91005	V20-CR-P2-W12	12	Normal	Blanc	30	16 x 13
536-91027	V20C-CR-P2-W12	12	Normal	Blanc	30	16 x 13
Professionnel	Rouge					•
536-91006	V20-CR-P2-R12	12	Normal	Rouge	30	16 x 13
Professionnel	IR	1	1	-		1
536-91007	V20-CR-P2-I12	12	Normal	InfraRouge	30	16 x 13
Professionnel		1	I.	1 0	1	1
536-91004	V20-CR-P2-C	Monture C		Externe	Monture C, dépend de l'objectif	Monture C, dépend de l'objectif



^{*2} Pour de grandes distances de travail, un éclairage externe peut être nécessaire (à partir de 200 mm).

2.4.3 Solaire

Nom de l'outil	Désignation	Focale	profondeur de champ	éclairage interne	Distance de tra- vail min. (mm) *2	Champ de vue min. (mm x mm)			
Standard Bl	Standard Blanc								
535-91049	V10-SO-S1-W6	6	Normal	Blanc	361	170x261			
Avancé Blar	ic				•				
535-91051	V10-SO-A1-W6	6	Normal	Blanc	361	170x261			
535-91052	V10-SO-A1-W12	12	Normal	Blanc	706	170x261			
Avancé IR									
535-91053	V10-SO-A1-I64	6	Normal	InfraRouge	361	170x261			
535-91054	V10-SO-A1-I124	12	Normal	InfraRouge	706	170x261			
Avancé Monture C									
535-91050	V10-SO-A1-C ^{3,4}	C-Mount		Externe	Monture C, dépend de l'objectif	Monture C, dépend de l'objectif			

^{*2} par exemple contrôle de remplissage de format sur un panneau 6". La distance type pour la profondeur de champs est de +/- 5% autour de la distance de travail.

2.4.4 Capteur de couleur

Nom de l'outil	Désignation	Focale	profondeur de champ	éclairage interne	Distance de tra- vail min. (mm) *2	Champ de vue min. (mm x mm)			
Avancé Blan	Avancé Blanc								
535-91073	V10C-CO-A2-W6	6	Normal	Blanc	6	5x4			
535-91074	V10C-CO-A2-W12	6	Normal	Blanc	30	8x6			
535-91075	V10C-CO-A2-W25	6	Normal	Blanc	140	18x14			
535-91020	V10C-CO-A2-W6	6	Normal	Blanc	30	8x6			
Standard Bla	anc								
535-91071	V10C-CO-S2-W6	6	Normal	Blanc	6	5x4			
535-91072	V10C-CO-S2-W12	12	Normal	Blanc	30	8x6			
Avancé Blan	ıc								
536-91020	V20C-CO-A2-W12	12	Normal	Blanc	30	8x6			
Avancé Mon	ture C								
535-91076	V10C-CO-A2-C *3,4	C-Mount		Externe	Monture C, dépend de l'objectif	Monture C, dépend de l'objectif			
536-91021	V20C-CO-A2-C *3,4	C-Mount		Externe	Monture C, dépend de l'objectif	Monture C, dépend de l'objectif			

^{*2} par exemple contrôle de remplissage de format sur un panneau 6". La distance type pour la profondeur de champs est de +/- 5% autour de la distance de travail.

2.5 Hauteur du champ de vue / distance de travail

Champ de vision

Champ de vision

³ Lors de l'utilisation d'une version Monture C, une bague allonge de 5mm est nécessaire entre le capteur et l'objectif.


⁴ L'éclairage externe IR est utilisable seulement avec un capteur type IR ou en monture C.


^{*3} S'il y a utilisation de la version C-Mount du VISOR®, un objectif C-Mount est absolument nécessaire avec l'anneau intermédiaire 5 livré.

^{*4} Un écalairage externe IR n'est possible qu'avec les capteurs IR ou C-Mount.

³ S'il y a utilisation de la version C-Mount du VISOR®, un objectif C-Mount est absolument nécessaire avec l'anneau intermédiaire 5 livré.

^{*4} Un écalairage externe IR n'est possible qu'avec les capteurs IR ou C-Mount.







155-01422

155-01423

Champ de vision



Champ de vision




155-01424


155-01637



Profondeur de champ: Normal




Profondeur de champ: Augmentée




155-01421

Profondeur de champ: Normal




Profondeur de champ: Augmentée




155-01411

Profondeur de champ: Normal



Schärfentiefe: Normal



155-01412 155-01636



3 Instructions de montage

3.1 Montage mécanique




Afin d'optimiser les mesures, il est impératif d'installer le Capteur de Vision VISOR® de maniere à le protégera des vibrations.

Protéger les câbles de raccordement contre tout glissement et tout écrasement à l'aide de colliers de câblage.

Fixer la pince à queue d'aronde sur un support mécanique stable et solide. Vous pourrez alors placer votre capteur de vision sur cette queue d'aronde. Utiliser uniquement l'une des deux fixations, listées dans la liste des accessoires, MK45 (référence 543-11000) ou la rotule MG2A (référence 543-11023).


Cas de l'éclairage indirect

 pour eviter des reflexions directes et accentuer des contours etc.



Cas de l'éclairage direct

 pour éclairage en backlight ou pour accentuer la mise en évidence des objets métalliques.



Utiliser le tableau donnant le champ de vue / distance de travail pour connaître la position de la caméra. Pour éviter que la réflexion de l'objet perturbe la détection, placer le capteur de vision VISOR® Vision Sensor avec un angle d'env. 10 ° -15 ° par rapport à l'axe optique (fig. 1).


Ajustement fin

Attention: L'ajustement fin du Capteur de Vision VISOR® est uniquement possible après avoir effectué l'installation électrique et la mise en marche (installation logiciel PC).




3.1.1 Disposition pour un éclairage vertical

Pour assurer une réelle inclinaison verticale du VISOR® sur la surface d'un objet, placer un bout de feuille réfléchissante ou un miroir sur l'objet et démarrer le logiciel d'utilisation VISOR®. Pour obtenir une image en continu, sélectionner le mode "continu" pour le paramètre "Prise d'image". Orienter le capteur le plus verticalement possible sur la surface de la feuille réfléchissante / du miroir, jusqu'à ce que les LED's d'éclairage intégrées sature l'image sur l'interface utilisateur.



Illustr. 3 155-01638

3.1.2 Assemblage VISOR® - Pince de montage MK 45



Pour le montage du VISOR® sur une pince de montage / corps de machine, faire glisser la pince à queue d'aronde - pince de montage fournies MK 45 sur les guides de la queue d'aronde positionnés sur la partie inférieure du VISOR® et visser avec la vis Inbus sur la pince de montage sur la position voulue.

Illustr. 4 155-01626

On peut alors fixer un autre accessoire de montage sur la pince de fixation ou au choix, grâce aux trous taraudés dans la MK 45 y fixer d'autres fixations.



3.2 Installation électrique



L'installation électrique du Capteur de Vision VISOR® doit être effectuée par des professionnels. Déconnecter tous les composants conducteurs du secteur avant d'installer le Capteur de Vision VISOR®.


Pour éviter des collisions en travaillant sur réseau, il est essentiel de contrôler que l'adresse réseau (adresse IP) préréglée du VISOR® (192.168.100.100/24) est disponible et non utilisée par aucun autre appareil connecté au réseau. Si nécessaire, effectuer la correction de l'adresse IP du Capteur de Vision VISOR®, comme décrit sous "Réglages réseau".

Les capuchons de protection inclus dans la livraison du Capteur de Vision VISOR® doivent être mis sur les fiches connecteurs M12 non occupées (Données et LAN). Si ce n'est pas le cas, des malfonctions peuvent survenir.

3.2.1 Possibilités de connexion

Pour un fonctionnement autonome (sans PC/PLC), seul le raccordement 24 V DC est nécessaire après la mise en marche.

Les connexions suivantes sont nécessaires pour l'installation électrique:



3.2.1.1 Affichage LED

Description	Couleur	Signification
Pwr.	Vert	Alimentation de fonctionnement
Α	Jaune	Résultat 1
В	Jaune	Résultat 2
С	Jaune	Résultat 3

Tableau 1

^{*}A) Pas pour les standard objets et solaires



3.2.1.2 Potentiomètre de réglage de netteté

Ce potentiomètre permet de faire la netteté de l'image en fonction de la distance de travail.

Réglage de la netteté de l'image:

Dans le sens des aiguilles d'une montre : distance caméra-objet plus importante. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : distance caméra-objet plus petite.

3.2.1.3 Connexion 24 V DC

Connecteur M12 pour alimentation en courant du capteur et des E/S TOR.

Pour connaître la répartition des fils, se reporter au tableau 2.

3.2.1.4 Connexion Ethernet

Connecteur M12 pour la connexion Ethernet.

Pour connaître la répartition des fils, se reporter au tableau 3.



Utiliser uniquement les câbles réseaux autorisés (voir chapitre accessoires).

Connexion directe d'un Capteur de Vision VISOR® à un PC (recommandé):

Illustr. 5 155-01302



Connexion d'un Capteur de Vision VISOR® à un PC via un réseau:



Tahleau 2

155-01304

3.2.1.5 Connexion Données (RS422)*A)

Connecteur M12 pour interface série de données (RS422).

3.2.1.6 Raccordement connecteurs

Attribution des fils TOR 24 V DC

PIN	Couleur	Utilisation
1	Brun	+Ub (24V DC)
2	Bleu	GND
3	Blanc	IN (trigger externe)
4	Vert	READY*1
5*2	Rose	IN/OUT (Encodeur -)
6*2	Jaune	IN/OUT
7*2	Noir	IN/OUT LED B ^{*4}
8*2	Gris	IN/OUT LED C*4
9	Rouge	OUT (éclairage externe)
10	Violet	IN (Encodeur +)
11	Gris/Rose	Valide*3
12	Rouge/ Bleu	OUT (éiecteur 100mA) LED A*4

¹ Ready: Caméra prête pour un nouveau trigger

² Entrées-sorties TOR paramétrables

Affectation des fils de la connexion Ethernet

(M12) 4 pôles	Couleur	PIN(RJ45)	Croisé
1	Jaune	3	RxD+
2	Blanc	1	TxD+
3	Orange	6	RxD-
4	Bleu	2	TxD-

Attribution PIN DONNEES (RS422)*A)

Tableau 3

PIN	Couleur	Utilisation	Utilisation
		RS422 (V10/V20)	RS232 (V20)
1	Blanc	RxD+	NC
2	Brun	RxD-	Rx
3	Noir	TxD+	Tx
4	Bleu	TxD-	NC
5	Gris	GND	GND

Tableau 4

Pour les cables blindés, câbler le blindage.

³ VALID: indique que les résultats sont disponibles

Toutes affichages LED sont réglés sans considération de temps de retard éventuels.

^{*}A) Pas pour les standard objets et solaires



3.2.1.7 Schéma de raccordement idéal et paramétrages du logiciel pour la configuration suivante:

- Alimentation en courant
- Trigger
- 1x sortie de commutation digitale
- Encodeur
- Ethernet pour PC ou commande





Abb. 8 155-01639


3.2.1.8 Raccordement électrique

PNP



Exemple de raccordement VISOR® en mode PNP. Les entrées et les sorties commutent contre +24V.

NPN



VISOR® en mode NPN:

Comme les entrées se réfèrent à la masse, il est possible de devoir utiliser un Pullup supplémentaire comme résistance, pour que la tension propre ne soit pas augmentée à 24V quand il y a commutation. Les sorties commutent contre la masse.



3.3 Réglages réseau



Les instructions suivantes indiquent la marche à suivre pour changer la configuration réseau du PC et du Capteur de Vision VISOR®. Si des réglages erronés sont utilisés, les connexions réseau sur le PC peuvent être perdues. Pour plus de sécurité, il est conseillé de noter les anciens réglages et de les réutiliser si nécessaire. Il se peut qu'il faille redémarrer le système après avoir effectué ces modifications. Pour trouver quelle adresse IP est autorisée dans le réseau ou localement sur le PC et afin d'effectuer les réglages sur le PC, merci de contacter le responsable du système administrateur.

 $\hat{\mathbb{I}}$

Les illustrations, boîtes de dialogue et de menus affichés sont issus de Microsoft Windows XP™. Les illustrations sont similaires sur d'autres systèmes d'exploitation.

3.3.1 Réglages basiques sur PC et capteurs de vision VISOR®

Les conditions nécessaires à la configuration du Capteur de Vision VISOR® :

PC avec une carte réseau et une connexion TCP/IP LAN installée même si le PC n'est pas connecté au réseau. Le VISOR® prend en charge l'identification automatique du taux de transfert Ethernet, mais 100 MBit au maximum. Le protocole Internet IPv4 doit être activé.

Il y a deux possibilités basiques pour configurer le Capteur de Vision VISOR® et les réglages paramètres:

- 1. Connexion directe
- 2. Connexion réseau

3.3.1.1 Connexion directe - Réglage de l'adresse IP du PC

Pour connecter le Capteur de Vision VISOR® à un ordinateur via Ethernet, les réglages de l'adresse IP des deux appareils doivent correspondre. L'adresse IP du Capteur de Vision VISOR® correspond au réglage usine: 192.168.100.100/24 avec masque sous-réseau = 255.255.255.0. Si la connexion est directe, le PC doit être rattaché à une adresse IP fixe qui correspond au capteur en utilisant la procedure suivante:

- Cliquer sur Démarrer

 Panneau de configuration

 Connexion réseau

 Connexion au réseau local LAN


 Propriétés

 ceci ouvre la boîte de dialogue "Propriétés de connexion au réseau local"
- Dans la liste "Cette connexion utilise les éléments suivants", sélectionner "Protocole Internet (TCP/IP)" et cliquer sur "Propriétés".
- Dans la fenêtre suivante (voir fig. 7), régler les adresses IP et les masques sous-réseau voulus.
- 4. Confirmer les entrées avec OK.

Exemple:

Le Capteur de Vision VISOR® dispose de l'adresse IP 192.168.100.100 et du masque sous-réseau 255.255.255.0. L'adresse IP peut dans cet exemple être sélectionnée entre 192.168.100.1 et 192.168.100.254 avec le réglage masque sous-réseau 255.255.255.0 – à l'exception de l'adresse IP du capteur (192.168.100.100).

Pour modifier l'adresse IP du capteur, voir "Mise en route".




Illustr. 7 155-00506



Procédure/Résolution des problèmes - Raccordement direct

Etablissement d'une connexion Ethernet entre le Capteur de Vision VISOR® et le PC





3.3.1.2 Connexion réseau - Réglage de l'adresse IP du Capteur de Vision VISOR®



Avant de connecter le capteur au réseau, vérifier avec l'administrateur réseau si l'adresse du capteur a bien été attribuée (par défaut: 192.168.100.100 avec masque sous-réseau 255.255.25.0). Cela peut sinon provoquer une panne réseau. L'adresse IP réglée doit être notée sur l'étiquette jointe au capteur et doit être apposée à un endroit visible sur le capteur après montage.

Vitesse de la connexion réseau:

Faire fonctionner le capteur uniquement en 100MBit/full-duplex et en particulier quand la résolution VGA et SensoView sont utilisés.

Adresse IP du capteur disponible:

Connecter le capteur au réseau et régler ensuite l'adresse IP du capteur en correspondence au PC selon les specifications de l'administrateur, comme suit.

Adresse IP déià attribuée:

- 1. Connecter d'abord le capteur et le PC en direct et modifier l'adresse IP:
 - a. Démarrer SensoFind
 - b. Sélectionner le capteur de vision.
 - c. Régler la nouvelle adresse IP du capteur avec "Réglages IP".
 - d. Sélectionner le capteur et établir la connexion.

Fichier Options Aide Canteurs actifs SENSOPART Adresse IF Type Version Mode Nom du capteur 1.2.3.0 run Sensor 1 9 192,168,60,239 Acceuil Précédent Suivant Trouver / Ajouter des capteur de vision FA46 actifs Si aucun Capteur actif apparaît dans la liste de choix, bien qu'un FA46 soit connecté, merci de suivre la procéduire d Mode simulation Туре Aiouter un capteur Adresse IP . . Ajouter Si l'adresse IP du capteur est connue, entrer celle-ci dans le champ. Adresse IP Rechercher Connexion FA46 Adresse IP (PC): 192.168.60.100 Masque réseau (PC): 255.255.255.0

La modification de la passerelle standard permet un fonctionnement avec différents sous-réseaux. Ce réglage n'est à modifier qu'après avoir pris contact avec l'administrateur.

L'intégration automatique d'un nouvel capteur de vision dans le réseau existant

est possible sans configuration manuel de l'adresse IP. On utilise alors le DHCP. Une adresse IP est donnée automatiquement au capteur de vion en fonction de celles disponibles.

L'activation du mode DHCP est effectuée via le bouton "Réglages IP" en cochant la case "DHCP". Etant donné qu'un seul et même VISOR® peut avoir différentes addresses IP à différents moments, il convient d'attribuer un nom au capteur de vision en activant le DHCP. Ainsi, si plusieurs VISOR® se trouve sur le réseau, on peut alors utiliser leur nom pour les différencier.



Si un VISOR® avec DHCP est activé sur un réseau sans serveur DHCP, le VISOR® se règle automatiquement sur l'adresse IP 192.168.100.100. Cela peut être le cas quand il y a par exemple une coupure de courant, une panne réseau ou lors du redémarrage d'un système après avoir échoué car le serveur DHCP met plus de temps à redémarrer que le VISOR®. Il faut s'assurer que le VISOR® s'allume uniquement quand le serveur DHCP est disponible.

Illustr. 10 155-01357

Illustr. 9 155-01200




Procédure/Résolution problèmes – Connexion réseau

Etablissement d'une connexion Ethernet entre le Capteur de Vision VISOR® et le PC

Important :

Pour configurer le Capteur de Vision VISOR® au réseau, il est nécessaire de l'intégrer à celui-ci. Avant le raccordement, clarifier si l'adresse du capteur est déjà utilisée (par défaut : 192.168.100.100/24). Si c'est le cas, cela peut conduire à la perte du réseau.

Il est nécessaire d'avoir le logiciel VISOR® ainsi que la communication entre le capteur et le PC, pour pouvoir configurer le capteur. Pour effectuer celle-ci, l'adresse IP du capteur doit être libre *1).






4 Logiciel de programmation

Description détaillée de toutes les fonctions du logiciel, se reporter à : manuel d'utilisation VISOR , sous www.sensopart.com

4.1 SensoFind

Avec ce logiciel, il est possible de se connecter à un capteur de vision, d'utiliser le mode simulation ou le mode Viewer et d'effectuer les différents réglages de base.



Illustr. 12

Les différents champs de travail sont :

A) Capteurs actifs

Cette liste affiche tous les capteurs de vision VISOR® qui peuvent être commandés du PC.

B) Mode simulation

Tous les modes disponibles pour une simulation hors-ligne sont affichés ici.

C) Fonctions

·Rechercher

Active une autre procedure de recherche.

Connexion

Configurer un capteur connecté ou lancer un mode simulation.

·Viewer

Affiche une image et les résultats d'un capteur connecté.

·Réglage IP

Modifier les réglages réseau du capteur.

D) Aide en ligne

Aide contextuelle en ligne sur l'outil en cours d'utilisation.

Ĭ

Pour plus d'informations veuillez vous référer à l'aide en ligne dans le logiciel.



4.2 SensoConfig

Avec ce logiciel, il est possible de configurer le Capteur de Vision VISOR® pour un ou plusieurs programmes en six étapes logiques de travail. Activer le bouton "Connexion" dans le module SensoFind pour démarrer SensoConfig.



Illustr. 13 155-01324

Les différents champs de travail sont :

- A) Barres des menus et d'outils
- B) Navigation réglage / Etapes de programation
- C) Image

Affichage de l'image avec les zones de recherches et d'apprentissage des outils.

D) Aide en ligne

Le logiciel affiche la partie de l'aide correspondant à l'action en cours.

E) Acquisition d'images

Commutation entre le mode unique et continu. Gestion du trigger logiciel.

F) Mode de connexion

Commutation entre les modes en ligne et hors-ligne.

G) Fenêtre de configuration

Partie de configuration des différents outils disponibles.

ĭ

Pour plus d'informations veuillez vous référer à l'aide en ligne dans le logiciel.



5 Données techniques

Données électriques					
Alimentation courant U _B	24 V DC , -25% / +10%				
Ondes résiduelles	< 5 Vss				
Prise de courant (sans module I/O)	≤ 200 mA				
Entrées	PNP / NPN High > U _s - 1 V, Bas < 3 V				
Résistance d'entrée	> 20 kOhm				
Entrée encodeur	High > 4V				
Sorties	PNP / NPN				
Courant de sortie maximum (par sortie)	50 mA, éjecteur (Fil 12 / Rouge/Bleu) 100 mA				
Protection contre les courts-circuits (toutes les sorties)	Oui				
Charge inductive	typ.: relais 17K / 2H, valve pneumatique 1.4K / 190mH				
Protection contre l'inversion de polarité	Oui				
Interfaces VISOR®-XX-Standard Interfaces VISOR®-XX-Avancé	Ethernet (LAN) Ethernet (LAN), RS422 / RS232				
Délai de fonctionnement	Typ. 13 s après démarrage				
Données optiques					
Nombre de pixels, technologie	VISOR®- V10 736 (H) x 480 (V), CMOS VISOR®- V20 1280 (H) x 1024 (V), CMOS				
Eclairage intégré	8 LED (hors de C-Mount)				
Objectif intégré, focale	6, 12 ou 25 mm, netteté réglable				
	V10 V10 V20				
Objectif (réglable jusqu'à ∞)	6 12 25 12				
Distance min. de detection	6 30 140 30				
Champ de vue min. X x Y	5 x 4 8 x 6 18 x 14 16 x 13				
Données mécaniques					
Longueur x largeur x hauteur	65 x 45 x 45 mm (sans connecteur)				
Poids	Env. 160 g				
Vibrations/Chocs	EN 60947-5-2				
Température ambiante de fonctionne- ment	0° C a 50° C (80% humidité de l'air, sans condensation)				
Température de stockage	-20° C a 60° C (80% humidité de l'air, sans condensation)				
Type de protection	IP 65/67				
Type de connecteur	24V DC et I/O M12 12-pôles, LAN M12 4-pôles, Data M12 5-pôles				
Matériau du boîtier	Aluminium, plastique				
Fonctions et propriétés					
Reconnaissance d'objets					
Nombre de programmes / outils	VISOR®-XX-Standard: 2 / 32, VISOR®-XX-Avancé: 255 / 255				
Modes d'évaluation	Suivi de position (avancé) Contour avec / sans détection de position Omparaison d'échantillon avec / sans détection de position Zone de test de gris Zone de test de contraste Zone de test de luminosité Info direction ou coordonnées pour la détection de position				

Instructions de service et de montage



Cycle de temps type (avancé)	Typ: 20 ms comparaison d'échantillons Typ: 30 ms contour Typ: 2 ms Niveau de gris/ Contraste		
Lecteur de code	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Nombre de programmes / outils	VISOR®-XX-Standard: 8/1, VISOR®-XX-Avancé / Professional: 255 / 255		
Outils disponibles	Code DataMatrix selon norme ECC200 sur 360°, carré et rectangulaire Code QR, Module 1 et Module 2, Version 1 à 40 Code à barres 2 parmi 5 entrelacé, Code 39, Groupe EAN13 (EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E), EAN128 (Codes A, B, C) CR reconnaissance de caractères (professional) Position et taille du champ de vue librement définissables Lien logique entre les différentes configurations (AND, OR = Tri) Comparaison de texte / Vérification		
Temps de cycle typique	40 ms par analyse Lecteur de code, 10 ms par caractère OCR		
Solaire			
Nombre de programmes / outils	VISOR®-XX-Standard: 2 / 32, VISOR®-XX-Avancé: 255 / 255		
Outils disponibles	Dimensions et position du Wafer Détection de défauts et de trous Sorties de tous les paramètres d'inspection Zone de test niveau de gris Zone de test contraste Zone de test luminosité VISOR®-XX-Avancé: BUS supplémentaire pour localisation Suivi de position		
Temps de cycle typique	100ms par évaluation		
Couleur	· ·		
Nombre de programmes / outils	VISOR®-XX-Standard: 8 /32, VISOR®-XX-Avancé: 255 / 255		
Modes d'évaluations	Suivi de position (avancé) Contraste avec / sans détection de position Comparaison d'échantillons avec / sans détection de position Zone de test niveau de gris Zone de test contraste Zone de tests luminosité Info sur direction ou les coordonnées pour la détection de position Valeur de couleur Zone de couleur Liste de couleur		
Temps de cycle typique	typ. 30 ms pour comparaison d'échantillons typ. 60 ms pour détection de contour typ. 2 ms luminosité typ. 2 ms contraste typ. 2 ms niveau de gris typ. 2 ms valeur de couleurs typ. 30 ms zone de couleurs typ. 2 ms liste de couleurs		



6 Entretien et maintenance

6.1 Nettoyage

Le Capteur de Vision VISOR® doit être nettoyé avec un chiffon propre et sec.

S'il y a de la saleté sur le panneau avant, utiliser un chiffon doux et une petite quantité de nettoyant plastique si nécessaire.



Attention

Ne jamais utiliser de détergeants agressifs comme des solvants ou de l'essence. Ne jamais utiliser d'objets pointus. Ne pas rayer!

6.2 Transport, emballage, stockage

Toujours vérifier l'intégralité de la livraison immédiatement après réception afin de s'assurer qu'elle est bien complète et qu'aucun dommage causé par le transport n'est arrivé. Si c'était le cas, le transporteur doit en être informé. Dans le cas où le capteur devrait être retourné, toujours s'assurer qu'il est bien emballé, de manière stable et bien protégé.

Information

Les réclamations doivent être faites dès qu'un défaut est constaté et ne pourront être prises en compte en dehors des délais assignés.

6.3 Traitement des déchets

Les composants électroniques sont sujets à des règlements spéciaux en terme de traitement des déchets et doivent être déposés auprès d'entreprises spécialisées.

6.4 RAZ du logiciel

Démarrer SensoFind. Sélectionner le capteur qu'il convient de redémarrer dans la liste et sélectionner "RAZ du logiciel du capteur" dans le menu / fichier.



6.5 Actualisation du firmware VISOR®

L'actualisation de la Firmware est à effectuer comme suit:

- 1. Démarrer le logiciel Sensopart VISOR® V10 "SensoFinder":
- 2. Ouvrir la fenêtre de mise à jour: Dans la barre des menus : Fichier --> MAJ firmware
- 3. Choisir l'emplacement où se trouve le nouveau firmware que vous avez téléchargé (fichier *.VIS)
- 4. Lancer la mise à jour.
- 5. Redémarrer électriquement le capteur de vision VISOR®
- 6. Installer la nouvelle version du logiciel VISOR




Attention

Fermer tous les programmes qui communiquent avec le capteur avant la mise à jour. Activer la communication avec le capteur pendant la mise à jour peut effacer la firmware et rendre nécessaire le renvoi du capteur au fabricant! Sauvegarder les configurations avant la mise à jour. Elles peuvent de nouveau être chargées après la procédure de mise à jour.

Après avoir effectué la mise à jour, vous aurez à redémarrer le catpeur et le SensoFind. Après le redémarrage, le capteur apparaître dans la liste capteur avec le nouveau numéro de la version.




7 Dimensions - Schémas



Plusieurs schémas d'accessoires dans la brochure Vision ou à http://www.sensopart.com



8 Désignation type Capteur de Vision VISOR®



Kontaktadressen / Contact addresses / Contacts

Deutschland

SensoPart Industriesensorik GmbH Nägelseestraße 16 D-79288 Gottenheim

Tel.: +49 (0) 7665 - 94769 - 0 Fax: +49 (0) 7665 - 94769 - 765

info@sensopart.de www.sensopart.com

Great Britain

SensoPart UK ltd. Unit 12-14 Studio 1, Waterside Court, Third Avenue, Centrum 100 Burton on Trent DE14 2WQ - Great Britain

Tel.: +44 (0) 1283 567470 Fax: +44 (0) 1283 740549 gb@sensopart.com www.sensopart.com

France

SensoPart France SARL 11, rue Albert Einstein Espace Mercure F-77420 Champs sur Marne Tél.: +33 (0) 1 64 73 00 61

Fax: +33 (0) 1 64 73 10 87 info@sensopart.fr www.sensopart.com

USA

SensoPart Inc. 28400 Cedar Park Blvd Perrysburg OH 43551, USA

Tel.: +1 866 282 - 7610 Fax: +1 419 931 - 7697 usa@sensopart.com www.sensopart.com